

ENGLISH

Use only provided cables or 64 Audio cables (sold separately) for optimal performance. third-party cables may not perform as intended.
Keep earphones away from high humidity, dust, smoke, steam, extreme heat, open flames, direct sunlight, and store in cool dry environment.
Listening at high volumes can cause hearing damage; follow your country's hearing health guidelines (e.g., NIOSH & OSHA in the U.S.).
Avoid using earphones while walking, driving, or cycling to prevent accidents.
These earphones reduce ambient sounds; avoid use in dangerous areas.
Secure ear-tips to earpieces to prevent them from detaching and causing injury.
Keep small parts away from children due to choking hazards.
Remove earphones gently. To avoid eardrum damage, do not force ear-tips in or out.
A clicking sound when inserting earbuds is normal.
If discomfort occurs, discontinue use.
Pull cables by the connector, not the cable itself, to avoid damage.
Fully insert the cable plug into the jack to prevent sound issues.
For service or replacement parts, contact support@64audio.com or your local 64 Audio dealer.

DEUTSCH

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel oder 64 Audio-Kabel (separat erhältlich) für optimale Leistung; Kabel von Drittanbietern funktionieren möglicherweise nicht wie beabsichtigt.
Halten Sie die Ohrhörer von hoher Luftfeuchtigkeit, Staub, Rauch, Dampf, extremer Hitze, offenen Flammen und direktem Sonnenlicht fern und lagern Sie sie in einer kühlen, trockenen Umgebung.
Das Hören bei hohen Lautstärken kann zu Hörschäden führen; befolgen Sie die Richtlinien zur Hörgesundheit Ihres Landes (z. B. NIOSH & OSHA in den USA).
Vermeiden Sie die Nutzung der Ohrhörer beim Gehen, Autofahren oder Radfahren, um Unfälle zu vermeiden.
Diese Ohrhörer reduzieren Umgebungsgeräusche; vermeiden Sie die Nutzung in gefährlichen Bereichen.
Befestigen Sie die Ohrstöpsel sicher an den Ohrstücken, um ein Ablösen und mögliche Verletzungen zu verhindern.
Halten Sie Kleinteile von Kindern fern, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
Entfernen Sie die Ohrhörer vorsichtig. Um Verletzungen des Trommelfells zu vermeiden, drücken Sie die Ohrstöpsel nicht mit Gewalt ein oder heraus.
Ein Klicken beim Einsetzen der Ohrhörer ist normal.
Beenden Sie die Nutzung, falls Unbehagen auftritt.
Ziehen Sie Kabel immer am Stecker, nicht am Kabel selbst, um Schäden zu vermeiden.
Stecken Sie den Kabelstecker vollständig in die Buchse, um Klangprobleme zu verhindern.
Für Serviceanfragen oder Ersatzteile kontaktieren Sie support@64audio.com oder Ihren lokalen 64 Audio-Händler.